



## TURVATIikkaIDEN SEKÄ SIVUSIIRTYMÄN ASENNUS

### Turvatiikkaan asennus

1. Kiinitetään yläkaari + korva, sekä seinäkiinnikkeet tikkaaseen.
2. Tikkaat mitoitetaan siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma n. 1200 mm maasta
3. Tikkaat kiinitetään sinkityillä kansiruuveilla seinään.

### Sivusiirtymän asennus

Sivutangoilla voidaan siirtyä sivuttain tikkaalta toiselle tai muuten käyttää apuna turvallisia poistumisteitä rakennettaessa.

Sivutangoilla voidaan siirtyä sivuttain tikkalta toisella tai muuten käyttää apuna turvallisia poistumisteitä rakennettaessa.

1. Sivutangon kannakkeet kiinnitetään ruuveilla seinään max. etäisyys 1200 mm.
2. Putket lukitaan poraruuveilla kannakkeisiin.